

**NOKIA**

androidtv



# Streaming Box 8000

## 4K UHD

### Bedienungsanleitung

#### Inhalt

|  |    |
|--|----|
| 1. Sicherheits- und Produktinformationen | 4  |
| 2. Einführung                            | 5  |
| 3. Streaming Box                         | 5  |
| 3.1. Frontansicht                        | 5  |
| 3.2. Rückansicht                         | 5  |
| 3.3. Fernbedienung                       | 5  |
| 4. Installation                          | 6  |
| 4.1. Verpackungsinhalt                   | 6  |
| 4.2. Inbetriebnahme                      | 7  |
| 4.3. Kopplung der Fernbedienung          | 8  |
| 4.4. Erstinstallation                    | 9  |
| 5. Netzwerkverbindung                    | 9  |
| 6. Installation von Apps                 | 9  |
| 7. Verbindung von Bluetooth Geräten      | 10 |
| 8. Streamen mittels Chromecast           | 10 |
| 9. Hey Google                            | 10 |
| 10. Live TV                              | 10 |
| 11. USB Playback                         | 10 |
| 12. Updates                              | 10 |
| 13. Fragen & Antworten                   | 11 |
| 14. Technische Spezifikationen           | 12 |



FAQs, manuals, help and support:  
[nokia.com/shop/support](https://nokia.com/shop/support)



Register your product:  
[nokia.streamview.com/care](https://nokia.streamview.com/care)

# 1. Sicherheits- und Produktinformationen

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, dass Sie den Karton während der Garantiezeit aufbewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur gut zu schützen. Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften installiert werden.



Bitte stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf eine flache, feste und stabile Oberfläche. Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch das Nokia Netzteil PA1210EU ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um mögliche Gefahren zu vermeiden.



**HINWEIS:** Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus und schützen Sie es vor hohen Temperaturen, Wasser und Staub. Verwenden Sie das Gerät nicht an feuchten oder kalten Orten.




Falls das Gerät repariert werden muss, besuchen Sie bitte die Website: [nokia.com/shop/support](http://nokia.com/shop/support), um den Kundendienst zu kontaktieren.



Halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer vom Produkt fern, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Halten Sie es von direkter Sonneneinstrahlung fern.



Bei falschem Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie nur durch dieselben oder gleichwertige Typen.



Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Das Gerät wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU gemäß WEEE Richtlinie 2002/96/EG fachgerecht entsorgt werden muss und nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie dafür das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt. Laut Batteriegesetz sind Endnutzer zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese bei einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Altbatterien ab.

## Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt StreamView, dass das Produktgerät vom Typ Funkgerät Streaming-Box der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [Nokia.streamview.com/support](http://Nokia.streamview.com/support)

Nur für den Innenbereich in EU-Mitgliedstaaten und EFTA-Staaten vorgesehen.

**AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SK SE UK**

## Apps und Performance

Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Streaming-Abos können erforderlich sein. Einige Apps sind in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen unter [www.netflix.com](http://www.netflix.com). Die Verfügbarkeit der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

## Datenschutz

Apps und Service Anbieter können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, der System- und Anwendungssoftware und den Peripheriegeräten. Diese Informationen können verwendet werden, um Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, die Sie nicht persönlich identifizieren. Darüber hinaus können einige Dienste von Drittanbietern, die bereits auf dem Gerät installiert sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten erfordern. Einige Dienste erfassen möglicherweise personenbezogene Daten, auch ohne zusätzliche Warnungen. StreamView kann nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch Dienste von Dritten haftbar gemacht werden.


## 2. Einführung

Die Nokia Streaming Box verwandelt Ihren herkömmlichen Fernseher in ein Smart-TV-Gerät und bringt die bekannte Android-Erfahrung auf Ihr Fernsehgerät. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Mediatheken und Tausende weiterer Apps von Google Play herunterladen.


Fragen Sie Google, um nach YouTube-Videos, dem neuesten Blockbuster oder nach anderen Inhalten zu suchen. Streamen Sie Videos, Musik oder andere Inhalte über den integrierten Chromecast auf den Fernseher.

## 3. Streaming Box


### 3.1 Frontansicht



### 3.2 Rückansicht



### 3.3 Fernbedienung





|      |   |
|------|---|
|      | Standby/Power ON  |
| 0-9  | Numerische Tasten zur Eingabe von Nummern in einer Textbox am Bildschirm.   |
|      | Nach vor- und zurückspringen  |
|      | Start/Pausieren der Wiedergabe  |
|      | Schneller Rücklauf/Vorlauf  |
|      | Stoppt die Wiedergabe   |
|      | Stummschaltung  |
|      | Lautstärke +/-  |
|      | Kanalwechsel in TV-Anbieter Apps oder Smart IPTV Apps   |
|      | Aktiviert die „Hey Google“ Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung   |
|      | Öffnet den Android Home Bildschirm  |
|      | Navigation links/recht, auf/ab<br>OK Taste:<br>- Bestätigung der Auswahl, Öffnen von Untermenüs<br>- 5 Sekunden Drücken schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung aus/ein |
|      | Zurück um einen Schritt oder zur vorigen Menüansicht  |
|      | Öffnet das Menü Einstellungen   |
|      | Hinzufügen zur Merkliste „Meine Auswahl“  |
| INFO | Zeigt Informationen zu div. Inhalten  |
|      | Öffnet verfügbare Live-TV-Internetkanäle  |
|      | Öffnet YouTube App  |
|      | Öffnet Prime Video App  |
|      | Öffnet Netflix App  |
|      | Öffnet Google Play zum Suchen von Apps  |
|      | Funktionen in diversen Apps: folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm   |


# 4. Installation

## 4.1. Verpackungsinhalt


Streaming Box



Netzteil




HDMI Kabel



Installationsanleitung



2 x AAA Batterien





Fernbedienung mit Sprachfunktion



 Operation: 0°C-50°C

## 4.2. Inbetriebnahme



1





2




3



4




## Optional




### 4.3. Kopplung der Fernbedienung

Schalten Sie den Fernseher und die Streaming-Box ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Koppeln der Fernbedienung.



## 4.4. Erstinstallation

Nachdem die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde, wählen Sie die Sprache aus der Liste aus und folgen Sie den Anleitungen zum Einrichten des Geräts.




Bitte beachten Sie, dass die in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Bilder nur als Referenz dienen und in Ihrem Land variieren können.

## 5. Netzwerkverbindung

Sie können eine Verbindung zum Netzwerk entweder über Ethernet (LAN-Kabel) oder kabellos über Wi-Fi herstellen.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen:

1. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Netzwerk & Internet
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Schaltfläche für die Anzeige der verfügbaren Wi-Fi Netze.
3. Klicken Sie auf den Wi-Fi-Namen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie das Kennwort ein.

## 6. Installation von Apps

Sie müssen mit einem Google-Konto angemeldet sein, um Apps von Google Play herunterladen zu können. Drücken Sie die Google Play-Taste auf der Fernbedienung der Nokia Streaming Box. Sie können dann nach Apps suchen und herunterladen.


Wenn Sie bei der Erstinstallation kein Google-Konto eingegeben haben, können Sie es auch danach noch hinzufügen. Gehen Sie zum Menü Einstellungen -> Konten und geben Sie Ihr Google-Konto ein. Zum Öffnen der Tastatur drücken Sie bitte die OK Taste.





## 7. Verbindung von Bluetooth Geräten

Sie können Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher sowie Eingabegeräte wie Gamepads und Tastatur über Bluetooth an die Nokia Streaming Box anschließen.

Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Fernbedienungen & Zubehör -> Zubehör hinzufügen -> drücken Sie OK.

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Die Kopplung wird gestartet und das Bluetooth-Gerät wird mit der Nokia Streaming Box verbunden.

## 8. Streamen mittels Chromecast

Die Nokia Streaming Box hat Chromecast integriert. Sie können Videos, Musik und andere Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihren Fernseher streamen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, Tablet oder Computer sich im selben Netzwerk wie Ihre Streaming Box befindet.

2. Öffnen Sie die App, die Casting unterstützt, z. B. YouTube

3. Wählen Sie das Video aus, berühren Sie es oder klicken Sie auf das Cast-Symbol.


4. Wählen Sie die Streaming Box und drücken Sie die Wiedergabetaste.

Bitte beachten Sie, dass nicht jede App Chromecast oder direktes Streaming unterstützt und geeignete Apps vom Google Play Store installiert werden müssen (z. B. Facebook Watch für Streamen in Facebook).

## 9. Hey Google

Die Nokia Streaming Box unterstützt die Funktion „Hey Google“. Sie können „Hey Google“ dazu verwenden, um verschiedene Vorgänge auszuführen, z.B. um die Lautstärke prozentual anzupassen, die Lautstärke stummzuschalten und erneut zu aktivieren oder um verschiedene Anwendungen zu öffnen. Weiters können Sie im Internet nach Informationen, z.B. „Wie ist das Wetter morgen?“, oder in Streaming-Diensten, wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube, nach Filmen, Serien oder Videos suchen.

## 10. Live TV

Sie können Live-TV-Internetkanäle mit IP-TV-Anwendungen ansehen, die Sie aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, z.B. „Pluto TV“. Drücken Sie die Taste , um die verfügbaren Live-TV-Internetkanäle zu starten.


## 11. USB Playback

Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk (USB Flash oder externe Festplatte) an den USB-A-Anschluss der Nokia Streaming Box an. Der USB-A-Anschluss ist der große USB-Anschluss an der Seite. Laden Sie eine Multimedia-Player-App, wie VLC für Android, Sun Player, MX Player oder ähnliche, von Google Play. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben wollen.

Hinweis: Der USB-Anschluss an der Rückseite kann nicht für die Wiedergabe von externen USB-Geräten verwendet werden. Über diesen Anschluss (USB-C) können Mobiltelefone oder andere Geräte mit USB-C-Verbindung aufgeladen werden.

## 12. Updates

Software-Updates der Nokia Streaming Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.

Neue Systemversionen werden im Menü Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Geräteeinstellungen -> Info -> Systemupdate angezeigt. Um in das Menü Einstellungen zu gelangen, drücken Sie die Taste . Wenn es eine neuere Version verfügbar ist, wird eine Schaltfläche zum „Herunterladen“ angezeigt. Bitte drücken Sie darauf, um das Update herunterzuladen und automatisch zu starten.

## 13. Fragen & Antworten

|  |   |
|--|---|
| <p>Was kann ich mit meiner Nokia Streaming Box tun?</p>  | <p>Die Nokia Streaming Box rüstet Ihr Fernsehgerät auf ein Smart-TV-Gerät auf und bringt die von Mobiltelefonen bekannte Android-Erfahrung auf Ihr Fernsehgerät. Sie können Apps wie Streaming-Dienste, Spiele, TV-Media-Center und Tausende weiterer Apps von Google Play herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen die Website <a href="https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000">https://www.nokia.com/shop/streaming-devices/nokia-streaming-box-8000</a>.</p> |
| <p>Benötige ich einen Smart-TV, um meine Nokia Streaming Box zu verwenden?</p>   | <p>Nein. Die Nokia Streaming Box aktualisiert jedes Fernsehgerät auf ein Smart-Fernsehgerät.</p>  |
| <p>Welche Verbindungen benötige ich, um die Nokia Streaming Box zu betreiben?</p>  | <p>Die Nokia Streaming Box unterstützt Videoauflösungen von bis zu 4K Ultra HD, wenn sie über HDMI an den Fernseher angeschlossen ist. Sie können eine Verbindung zum Internet entweder über WLAN (kabellos) oder mit einem LAN-Kabel herstellen. In Kapitel 4.2 finden Sie optionale Anschlüsse, z. B. für Audiogeräte und USB-Geräte.</p>   |
| <p>Kann ich meine Nokia Streaming Box an einen Fernseher ohne HDMI-Anschluss anschließen?</p>                              | <p>Sie können die Streaming Box mit einem AV-Kabel an Ihren Fernseher anschließen. Das Kabel benötigt einen Cinch-Stecker (3-polige Buchse) an der einen Seite. Der Stecker am anderen Kabelende hängt vom Anschluss an Ihren Fernseher ab. Schließen Sie das Kabel an den „AV OUT“ -Anschluss der Streaming Box an, das andere Ende an den Fernseher. Ändern Sie den Quelleneingang Ihres Fernsehers auf „AV“.</p>   |
| <p>Warum habe ich kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl die Nokia Streaming Box mit einem HDMI-Kabel verbunden ist?</p> | <p>Möglicherweise haben Sie am Fernseher die falsche Eingangsquelle ausgewählt. Nach dem Umschalten auf den richtigen HDMI-Anschluss erhalten Sie nach einigen Sekunden das Signal von der Nokia Streaming Box..</p>  |
| <p>Der Fernseher zeigt keine Bilder in 4K UHD.</p>   | <p>Die Qualität hängt vom Medium und der Eingangsquelle ab. Eine schlechte Bildqualität kann folgende Gründe haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sie sehen Inhalte mit niedriger Auflösung</li> <li>- Sie verwenden ein Kabel, das 4K UHD nicht unterstützt</li> <li>- Ihr Fernseher unterstützt keine 4K-UHD</li> </ul>  |
| <p>Hat die Nokia Streaming Box vorinstallierte Apps?</p>   | <p>Ja, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Google Play, Google Movie, Google Music, Google Game usw. sind vorinstalliert.</p>   |
| <p>Benötige ich ein Google-Konto, um meine Nokia Streaming Box verwenden zu können?</p>                                    | <p>Ein Google-Konto wird nicht unbedingt benötigt, nur wenn Sie Apps von Google Play herunterladen oder „Hey Google“ nutzen wollen.</p>   |
| <p>Wie installiere ich Apps?</p>   | <p>Sie müssen mit einem Google-Konto angemeldet sein, um Apps von Google Play herunterladen zu können. Drücken Sie die Google Play-Taste auf der Fernbedienung der Nokia Streaming Box und suchen Sie nach Apps. Wenn Sie bei der Erstinstallation kein Google-Konto eingegeben haben, können Sie es auch danach noch hinzufügen. Gehen Sie zum Menü Einstellungen -&gt; Konten, um es einzugeben. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -&gt; Konten</p>  |

|  |  |
|--|--|
| Wo kann ich mein Google-Konto eingeben?  | Wenn Sie Ihr Google-Konto bei der Erstinstallation nicht eingegeben haben, können Sie es im Menü Einstellungen -> Konten eingeben (drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen).  |
| Welche Anforderungen gibt es für die Internetverbindung meiner Nokia Streaming Box?    | Die Streaming Box funktioniert gut mit Standard-Internetverbindung. Eine schnellere Internetverbindung bietet bessere Performance. Bitte beachten Sie, je mehr Geräte in Ihrem Heimnetzwerk angemeldet sind, desto weniger Breitband steht für die Nokia Streaming Box zur Verfügung.  |
| Welche Bluetooth-Geräte kann ich mit meiner Nokia Streaming Box verbinden?             | Sie können Audiogeräte, wie Kopfhörer und Lautsprecher, sowie Eingabegeräte, wie Gamepad oder Tastatur, über Bluetooth an die Nokia Streaming Box anschließen.   |
| Wie verbinde ich Bluetooth-Geräte mit meiner Nokia Streaming Box?                      | Gehen Sie zum Menü Einstellungen -> Fernbedienungen & Zubehör -> Zubehör hinzufügen -> drücken Sie OK. Das Pairing wird gestartet und das Bluetooth-Gerät wird mit der Nokia Streaming Box verbunden.  |
| Wie verwende ich Google Assistant?   | Wenn Sie sich im Android Home-Menü befinden, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung der Nokia Streaming Box. Sie können nach beliebigen Inhalten suchen. Alle Informationen oder Videos, die sich auf Ihre Frage beziehen, werden aufgelistet.   |
| Ich kann nicht mit Google sprechen. Was kann ich tun?                                  | Ihre Fernbedienung ist möglicherweise nicht mit der Nokia Streaming Box gekoppelt. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Fernbedienung & Zubehör und prüfen Sie, ob die Fernbedienung mit der Streaming Box gekoppelt ist. Um sie erneut zu koppeln, wählen Sie bitte Zubehör hinzufügen -> OK. Das Pairing wird gestartet und die Fernbedienung verbunden. |
| Wie spiele ich Mediendateien von einem USB-Laufwerk auf meiner Nokia Streaming Box ab? | Schließen Sie ein externes USB-Laufwerk an den USB-A-Anschluss der Nokia Streaming Box an. Der USB-A-Anschluss ist der große USB-Anschluss an der Seite. Laden Sie eine Multimedia-Player-App, wie VLC für Android, Sun Player, MX Player oder ähnliche, von Google Play. Öffnen Sie die App und wählen Sie die Datei aus, die Sie wiedergeben wollen.   |
| Was kann ich mit dem USB-C-Anschluss tun, der sich an der Rückseite befindet?          | Der USB-C-Anschluss kann zum Laden von Mobiltelefonen oder anderen Geräten mit USB-C-Verbindung verwendet werden.  |
| Wie kann ich ein Software-Update durchführen?  | Software-Updates der Nokia Streaming Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Home Bildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.  |

## 14. Technische Spezifikationen

### Audio und Video

Bildschirmauflösung: 4K Ultra HD

Videoauflösung: 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio Dekodierung: Dolby Digital Plus

### System und Speicher

Betriebssystem: Android TV

Chipset: Amlogic S905X3

CPU: Quad-Core Cortex-A55

GPU: ARM Mali-G31 MP2

SDRAM: DDR3 2 GB

Flash eMMC 8 GB

### Anschlüsse

HDMI

USB 3.0 Port (5 V, max. 900 mA)

USB-C Port (5 V, max. 1 A)

AV Out

Digital Audio (optisch)

Ethernet (RJ-45)

### Kabellose Verbindung

WLAN: 802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R

Bluetooth

### Kompatibilität

HD, FHD und UHD TVs mit HDMI oder AV kompatibelem Anschluss

Bluetooth Tastatur

Bluetooth Game Controller

### Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz

Eingangsspannung: DC 12 V, 1 A.

Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 12 W.

Leistungsaufnahme im Standby: 0,5 W.

Betriebstemperatur: 0 ~ +50 ° C.

Lagertemperatur: -20 ~ +70 ° C.

Abmessungen (B x T x H in mm): 112 x 112 x 24

Gewicht (in kg): 0,25

## Lizenzen

Dieses Produkt ist unter der AVC-Patentportfoliolizenz für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch eines Verbrauchers lizenziert, um (i) Videos gemäß dem AVC-Standard („AVC VIDEO“) zu codieren und/oder (ii) AVC-Videos zu decodieren, die von einem Verbraucher, der eine persönliche und nicht kommerzielle Aktivität ausübt, codiert wurden und/oder von einem Videoanbieter bezogen wurden, der für die Bereitstellung von AVC-Video lizenziert ist. Es wird keine Lizenz für eine andere Verwendung impliziert oder erteilt. Zusätzliche Informationen von MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>

Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen vorbehalten. Infolge kontinuierlicher technischer Forschung und Entwicklung können sich Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Android, Google Play, YouTube und andere Marken sind Marken von Google LLC. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© 2020 StreamView, Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Vienna, Austria. Alle Rechte vorbehalten.  
StreamView ist ein Lizenznehmer der Nokia TVs, Set-Top-Boxen und DAB Radios.  
Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation.